



дорожня
карта

ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ЦИФРОВЫМ СЧЕТЧИКОМ

DK-17A



Данный топливозаправочный пистолет разработан для использования на заводах, депо, АЗС и в быту. Легко чистится, устанавливается и обслуживается. Для использования в разных странах счетчик имеет 4 единицы измерения: литры (L) / галлоны (GAL) / пинты (PT) / кварта (QT). Питание от батареек обеспечивает работу счетчика на протяжении примерно 9000 часов

Технические данные

Разъем: BSPT / NPT1 "

Максимальное давление: 0.25МПа

Погрешность: $\pm 0,5\%$

Требуемый напор жидкости: 20-75 л / мин

Использование для жидкостей: дизель, керосин, бензин

Рабочая температура: $-10 \sim +60^{\circ}\text{C}$

Элементы питания: размер AAA, 2 шт.

Время работы в режиме ожидания: 2 года

ЖК-дисплей: 6-разрядный

Вес (нетто / брутто): 1,3 / 1,4 кг

Габаритные размеры, см: 36 24 8

Функции

Сброс на «0»: Нажмите «DISPLAY» на 1 секунду для сброса в ноль

Совокупный итог: Нажмите «КАЛИБРОВКА» для отображения общего совокупного объема заправки. Когда совокупный итог достигнет максимального значения 999 999, он будет автоматически сброшен на ноль.

Калибровка счетчика: Нажмите «КАЛИБРОВКА» и удерживайте в течение 3 секунд, после чего нажмите «ДИСПЛЕЙ» или «КАЛИБРОВКА» для регулирования. Например, если счетчик показывает 103L, а реальное количество перекачанной жидкости составляет 100 л, введите корректирующее значение $103/100 = 1.0300$. Дисплей счетчика запрограммирован на возврат в режим ожидания через 5 секунд.

Переключение единиц измерения: Нажмите «КАЛИБРОВКА» и удерживайте в течение 3 секунд, после чего нажмите «DISPLAY» 5 раз и затем нажмите «КАЛИБРОВКА» для переключения между единицами измерения: литры (L) / галлоны (GAL) / пинты (PT) / кварта (QT). Дисплей счетчика запрограммирован на возврат в режим ожидания через 5 секунд.

Обслуживание: Счетчик практически не требует обслуживания. Однако, важно, чтобы ротор счетчика свободно вращался. Содержите прибор в чистоте, не допускайте скопления загрязнений.

Если ротор счетчика не вращается свободно, нанесите проникающую смазку на его крыльчатки, ось и подшипники. Удаляйте любые засоры и отложения с ротора, используя мягкую щетку или тонкое шило. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лопасти или опоры ротора.

Замените батарейки новыми, когда на экране появится сообщение «L Bat».

Для повышения точности измерения, перед использованием убедитесь в отсутствии воздуха в системе, а также обеспечьте требуемый напор жидкости.



дорожня
карта

ПАЛИВОЗАПРАВНИЙ ПІСТОЛЕТ З ЦИФРОВИМ ЛІЧИЛЬНИКОМ

DK-17A



Даний паливозаправний пістолет розроблений для використання на заводах, депо, АЗС і в побуті. Легко чиститься, встановлюється і обслуговується. Для використання в різних країнах лічильник має 4 одиниці виміру: літри (L) / галони (GAL) / пінти (PT) / кварта (QT). Живлення від батарейок забезпечує роботу лічильника протягом приблизно 9000 годин

Технічні дані

Роз'єм: BSPT / NPT1 "

Максимальний тиск: 0.25МПа

Похибка: $\pm 0,5\%$

Необхідний напір рідини: 20-75 л / хв

Використання для рідин: дизель, газ, бензин

Робоча температура: $-10 \sim +60^{\circ}\text{C}$

Елементи живлення: розмір AAA, 2 шт.

Час роботи в режимі очікування: 2 роки

ЖК-дисплей: 6-розрядний

Вага (нетто / брутто): 1,3 / 1,4 кг

Габаритні розміри, см: 36 24 8

Функції

Скидання на «0»: Натисніть «DISPLAY» на 1 секунду для скидання в нуль

Сукупний підсумок: Натисніть «КАЛІБРУВАННЯ» для відображення загального сукупного обсягу заправки. Коли сукупний підсумок досягне максимального значення 999 999, він буде автоматично скинутий на нуль.

Калібрування лічильника: Натисніть «КАЛІБРУВАННЯ» і утримуйте протягом 3 секунд, після чого натисніть «ДИСПЛЕЙ» або «КАЛІБРУВАННЯ» для регулювання. Наприклад, якщо лічильник показує 103L, а реальна кількість перекачаної рідини становить 100 л, введіть коригуюче значення $103/100 = 1.0300$. Дисплей лічильника запрограмований на повернення в режим очікування через 5 секунд.

Перемикання одиниць виміру: Натисніть «КАЛІБРУВАННЯ» і утримуйте протягом 3 секунд, після чого натисніть «DISPLAY» 5 разів і потім натисніть «КАЛІБРУВАННЯ» для перемикання між одиницями вимірювання: літри (L) / галони (GAL) / пінти (PT) / кварта (QT). Дисплей лічильника запрограмований на повернення в режим очікування через 5 секунд.

Обслуговування: Лічильник практично не вимагає обслуговування. Однак, важливо, щоб ротор лічильника вільно обертався. Тримайте прилад в чистоті, не допускайте скупчення забруднень.

Якщо ротор лічильника не обертається вільно, нанесіть проникаюче мастило на його крильчатки, вісь і підшипники. Видаляйте будь-які засмічення і відкладення з ротора, використовуючи м'яку щітку або тонке шило. Будьте обережні, щоб не пошкодити лопаті або опори ротора.

Замініть батарейки новими, коли на екрані з'явиться повідомлення «L Bat».

Для підвищення точності вимірювання, перед використанням переконайтеся у відсутності повітря в системі, а також забезпечте необхідний натиск рідини.



ПАЛИВОЗАПРАВНИЙ ПІСТОЛЕТ З ЦИФРОВИМ ЛІЧИЛЬНИКОМ

Вироблено та упаковано
на замовлення
ТОВ «Дорожня карта»
www.dkarta.com.ua

DK-17A